

본 모델은 필름난방용 온도조절기로서 타이머 주기에 의한 온도제어 방식을 사용합니다.

**【기능설명】**

1. 타이머주기 스텝 설정모드

전원을 연결시키면 타이머 주기표의 스텝번호가 표시되는데, ▲ 또는 ▼ 키를 누르면 "S t P." 메뉴가 나타납니다. 이때 3초 동안 키를 계속 누르고 있으면 타이머 주기표의 스텝번호가 점멸되면서 표시됩니다. 아래의 표에 나타난 타이머의 주기표를 참고로 하여 필요한 설정을 하면 됩니다. 일정시간 키 조작이 없으면 설정모드를 빠져나가게 됩니다.

스텝 번호	출력 OFF 시간	출력 ON 시간	비 고
1 단계	60 초	30 초	
2 단계	60 초	60 초 (1분)	
3 단계	60 초	120 초 (2분)	출고시 초기설정
4 단계	60 초	180 초 (3분)	
5 단계	60 초	240 초 (4분)	
6 단계	60 초	300 초 (5분)	
7 단계	60 초	360 초 (6분)	
8 단계	60 초	420 초 (7분)	
9 단계	60 초	480 초 (8분)	
10 단계	60 초	540 초 (9분)	

- ※ 스텝번호가 높을수록 온도는 상승하게 됩니다.
- ※ 온도조절기를 켤 때마다 처음 1분 동안은 무조건 출력동작이 진행됩니다.

2. 예약시간 설정모드

▲ 키와 ▼ 키를 동시에 누르면 "r E U." 메뉴의 표시와 함께 예약시간을 설정할 수 있습니다. 초기값은 " 0 " 이며, 1시간 ~ 99시간 까지 설정할 수 있습니다. 예약기능은 설정된 시간동안만 온도조절기가 작동되며 이후에는 자동으로 기기가 꺼지게 됩니다. 설정값이 " 0 " 으로 설정되면 타이머 주기대로 지속적으로 기기의 동작이 이루어지게 됩니다. 설정된 예약시간에 따른 남은 시간은 모드종료 시점에서 확인할 수 있습니다. (남은 시간 표시 예 ; "-11." --> 11시간 남은 경우 , "-8.5" --> 8시간 50분 남은 경우, 1분단위는 표시 안 됨.) 예약시간의 설정값이 변경될 때 마다 예약 타이머의 카운터 값은 초기화 됩니다.

**【전면 배치도】**

