

리모컨과 동글이 통신연결 방법

동글이



1. 동글이의 “SET” 스위치를 약 3초간 눌러 모드를 변경 한다. (LED 점멸) [중계기-몸체에있음]

#3

2. 리모컨의 “자동” 스위치와 “열림” 스위치를 동시에 약 3초간 누르면, “차단” 스위치 LED가 점멸 되고 동글이와 페어링 (연결) 되었음을 알려주는 “좌”, “우” 스위치의 LED가 점등된다.

#2

3. 리모컨의 “차단” 스위치를 눌러서 동글이에 인식 시킨다.
4. 페어링 (연결)이 되면 동글이의 LED가 점등된다.

#1

5. 몸체에 있는 동글이의 “SET” 스위치를 눌러 모드를 종료한다.
6. 동글이와 페어링 (연결)이 되지않으면, 리모컨에서 경고음이 발생한다. (띠리링~ 띠리링~)

- ※ 위의 과정을 순서대로 진행한다.
- ※ 동글이와 리모컨이 일정거리를 벗어나면 리모컨에서 경고음이 발생한다. 통신거리 이탈. (띠리링~ 띠리링~)
- ※ 출고시 동글이와 리모컨은 셋팅된 상태이므로 리모컨 뒤 커버를 열고 스위치를 ON(위로올림)으로 하고 사용하면 됨.



리모컨