<< DH-1000ACW 사용설명서 >>

Version. 0

1. 사양

-. 용　　도　; 히터 제어용
-. 온도설정범위 ; -9.9℃ ~ 99.9℃,　표시온도 범위 ; -60℃ ~ 160℃
-. 온도 센서　; NTC 5K
-. 수위감지기능

2. 온도설정방법

-. "설정" 키를 한 번 누르면 설정온도값의 표시가 점멸될 때,
▲키 또는 ▼키를 사용하여 희망온도를 조절합니다.
초기값 ; 14.0 ℃,　조정범위 ; -9.9℃ ~ 99.9℃

3. 특수모드

-. "설정" 키를 5초 이상 누르면 "CA" 표시와 함께 특수모드로 진입합니다.
-. "설정" 키를 누를 때 마다 각 모드별 메뉴와 데이터 값이 전환되면서 표시됩니다.
-. 메뉴가 종료되면 -.-.-. 표시가 나타나며 특수모드가 종료됩니다.

모드메뉴	기　능	초기값 및 조정범위	비　고
CA	온도교정 모드	0.0℃ , ± 20.0℃	현재 온도값을 보정할 때 사용. (현재 온도값이 표시됨.)
dIF	편차온도 모드	1.0℃ , 0.1℃ ~ 40.0℃	현재온도가 (설정온도 - 편차온도) 값보다 낮으면 히터동작. 현재온도가 설정온도값 보다 높으면 히터차단.
StH	설정온도 상한	65.0℃ , StL ~ 99.9℃	설정온도의 최고 조정범위 지정
StL	설정온도 하한	0.0℃ , -9.9℃ ~ StH	설정온도의 최저 조정범위 지정
Loc	특수모드 잠금기능	L : 특수모드 잠금	U : 잠금기능 해제 L : 특수모드 잠금 ※ 특수모드의 잠금기능 해제방법 : 전원을 차단한 상태에서 "설정" 키를 누른 채로 전원을 공급하면 특수모드 잠금기능이 해제되면서, 특수모드로 진입.
L E	수위감지기능	on : 수위감지기능 사용	oFF : 수위감지기능 사용안함. on : 수위감지기능 사용함. ※ 물 감지가 안되면 동작표시 램프가 점멸되고, 히터출력이 차단됨.

☞. 주의사항

-. 제품에 문제가 발생되면 다음과 같이 에러상태가 표시됩니다.

동작표시램프 점멸 ; 수위 에러발생 (온도센서가 수조 바깥으로 나왔거나, 물이 부족한지 확인 할 것.)

Er1 표시 ; 온도센서 문제발생 (온도센서 및 배선 손상여부 확인 할 것.)
Er2 표시 ; 기억장치 문제발생 (전원을 차단 후에 다시 공급하면 데이터 값이 초기화 되므로 확인할 것.)

-. 과부하 사용시에 릴레이가 손상되므로 용량을 초과하지 않도록 하십시오.