



# 수족관용, 전기온수히터 이동형 수중히터 DH-UT180 2kW용

## KC안전인증승인히터


수중히터디자인특허등록(301218204)



www.dhesys.com



○ 전기용품 안전 관리법에 의한 표시 사항 ○

품 목 명	전기온수기(이동형수중히터)	방 수 등 급	IPX7
모 델 명	DH-UT180	정 격	AC220V / 60Hz
인 증 번 호	SB07033-22001	용 량(소비전력)	1800W
적합등록번호	R-R-8H8-DHUT180	제 조 연 월	
제조업체명	동화전자(대한민국)	 <b>SB07033-22001</b> <b>R-R-8H8-DHUT180</b>	
주 소	부산시 부산진구 동성로 87번길 4		
연 락 처	051) 808-5212		



- 본 제품은 수족관 전용 수중 히터입니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 항상 물속에서만 사용하십시오. 관리자는 항상 수조의 수위를 확인하십시오.
- 물밖으로 히터가 나오면 히터가 과열되어 안전장치인 퓨즈가 끊어져 수중히터를 사용할 수 없습니다.
- 수중 히터의 전원코드는 온도조절기의 히터 출력 콘센트에 연결하여 사용하여 주십시오. (DH-1000ACW1, DH-1200AGW 추천)

### 주의사항 사용 전 감전 및 화재예방을 위하여 다음 주의 사항을 반드시 준수하여 주십시오.

1. 본 제품은 수족관 전용 수중 히터입니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오.
2. 본 제품은 항상 수중 안에서 사용하십시오. 관리자는 항상 수조의 수위를 확인하십시오.
3. 본 제품은 전기적 지식이 있는 전문가의 지도하에 설치하십시오.
4. 전원입력단에 반드시 별도의 누전차단기 (20A 이상)를 설치하십시오.
5. 물 밖으로 히터가 나오면 히터가 과열되어 안전장치인 퓨즈가 끊어져 수중 히터를 사용할 수 없습니다.
6. 본 제품은 온도조절장치가 없는 제품으로 단독으로 콘센트에 연결하여 사용해서는 안 됩니다. 별도의 온도조절기에 연결해 사용하여 주십시오. (DH-1000ACW1, DH-1200AGW 추천)
7. 수중 히터가 설치된 수조 내에서 수조 작업 및 수조 내부 청소 등을 하실 경우에는 반드시 수중 히터의 전원을 차단한 후에 작업하십시오.
8. 전원이 연결된 상태로 수중 밖으로 나오거나 혹은 수위가 감소하여 히터가 대기 중으로 노출된 경우 히터가 과열되고 히터 과열로 인한 화재사고를 방지하지 위해 수중 히터 내에 내장된 온도 퓨즈가 끊어집니다. 이 경우는 더 이상 히터 사용이 불가하므로 히터를 교체해 주십시오.
9. 수중 히터의 교체 및 이동 시에는 수중 히터 잔열로 인한 온도퓨즈가 끊어지는 경우를 방지하기 위하여 수중 히터의 전원을 차단하고 최소 10분 이상 경과 후 물 밖으로 꺼내어 주십시오.
10. 본 제품은 출고 시의 상태로 사용하시고 사용자가 임의로 개조 또는 변형해서 사용하지 마십시오.
11. 제품에 이상이 있는 경우 제조업체 또는 구매 업체에 문의하십시오.



동 화 전 자  
dhesys Co.,Ltd

부산광역시 부산진구 동성로 87번길 4 (전포동 203-14)  
Tel) 051-808-5212 Fax) 051-808-5213

http://www.dhesys.com

