

<< 사용설명서 >>

2난방 타이머 방식 : ver 1.0

1. 사양

- 용 도 : 전기온돌판발열
- 제어방식 : 타이머 방식 (무센서 방식)
- 출력방법 : 릴레이 또는 무소음 출력

2. 온도조절방법

- "설정" 키를 한 번 누르면 1난방의 단계번호가 점멸되는데, ▲(올림)키 또는 ▼(내림)키를 눌러서 조정합니다.
단계번호가 높을수록 난방온도가 증가합니다.

"설정" 키를 다시 한 번 더 누르면, 2난방의 단계번호가 점멸됩니다.

※ 해당 난방기의 사용상태가 '꺼져' 있는 경우에는 단수의 표시가 나타나지 않습니다.

초기값 : 6단, 조정범위 : 1단 ~ 10단

단계별 타이머 주기표					
단계번호	ON 시간	OFF 시간	출력량	초기 강제동작 시간	비고
1	9초	2분 51초	5 %	1분	
2	18초	2분 42초	10 %	2분 30초	
3	36초	2분 24초	20 %	3분 30초	
4	1분 03초	1분 57초	35 %	5분 20초	
5	1분 30초	1분 30초	50 %	7분 20초	
6	2분	1분	67 %	9분 50초	출고시 설정
7	2분 15초	45초	75 %	11분 5초	
8	2분 30초	30초	83 %	12분 20초	
9	2분 45초	15초	92 %	15분	
H (10)	3분	15초	96 %	20분	10단은 "H" 표시

※ 전원투입 및 전원키를 통해서 초기 동작시에 각 단계별 "초기 강제동작 시간" 동안 100%의 출력으로 작동됩니다.

※ 초기 동작시간이 종료되면, 이후부터는 타이머 주기표에 지정된 시간에 따른 출력량으로 작동되는데, ON 주기시간 동안 릴레이가 작동되고, OFF 주기시간 동안 릴레이가 차단되는 순서로 반복됩니다. (제어주기 = 3분)

☞ 주의사항

- 과부하 사용시에 릴레이가 손상되므로 용량을 초과하지 않도록 하십시오.